

Gebrauchs- und Pflegeanleitung für Waben- und Modulplatte

Gebrauchsanleitung

Wabe / Modul Standard (mit Magnet)

Einsetzen:

Nehmen Sie die Platte und kontrollieren Sie den Dichtungsgummi auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen bestehen, müssen diese vor dem Gebrauch behoben werden. Daher empfehlen wir Ihnen, die Systeme regelmäßig zu kontrollieren. Nun setzen Sie die Platte unten schräg am Rahmen an. Platte mit leichtem Druck nach unten einrasten lassen. Wichtig dabei ist, die Platte mittig einzusetzen.

Entfernen:

Zum Entfernen müssen Sie die Platte leicht nach unten drücken und dann wegziehen. Nach der Kontrolle der Dichtungen empfehlen wir, die Platte an einem trockenen, dunklen Ort im Gebäude zu lagern. Verwenden Sie am besten eine Haltevorrichtung, um Beschädigungen aller Art zu vermeiden.



Wabe / Modul Professionell (mit Verschluss)

Einsetzen:

Nehmen Sie die Platte und kontrollieren Sie den Dichtungsgummi auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen bestehen, müssen diese vor dem Gebrauch behoben werden. Daher empfehlen wir Ihnen, die Systeme regelmäßig zu kontrollieren. Nun setzen Sie die Platte unten schräg am Rahmen an. Anschließend muss die Platte mittig eingesetzt und die Verschlüsse mit den Hebeln nach unten verriegelt werden.

Entfernen:

Beide Verriegelungen nach oben klappen und Platte entfernen. Nach der Kontrolle der Dichtungen empfehlen wir, die Platte an einem trockenen, dunklen Ort im Gebäude zu lagern. Verwenden Sie am besten eine Haltevorrichtung, um Beschädigungen aller Art zu vermeiden.





Achtung:
Es besteht beim
Einsetzen/Entfernen der Platte in
die Seitenteile Verletzungsgefahr
(z.B. Quetschungen)!



Warnhinweis für Systeme in Magnetausführung:
Magnete können die Funktion von
Herzschritmachern und implantierten
Defibrillatoren beeinflussen. Ein Herzschrittmacher
kann in den Testmodus geschaltet werden und
Unwohlsein verursachen. Ein Defibrillator
funktioniert unter Umständen nicht mehr!

Pflegeanleitung

Silikonfugen

Die Silikonfugen an allen montierten Teilen müssen nach jedem Hochwasser oder mind. 1x pro Jahr von Ihnen überprüft und bei Beschädigung durch unsere Fachbetriebe nachgebessert werden.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Inspektion oder auch einen Wartungsvertrag an.

Für Wasser, welches über das Mauerwerk oder Mauerrisse eindringt, übernehmen wir keine Haftung/Garantie!

Dichtungen

Die Dichtungen müssen nach jedem Hochwasser oder mind. 1x pro Jahr mit Talkumpulver eingestrichen werden. Dadurch bleiben diese elastisch und verkleben nicht mit dem Anschlussprofil.

Bei festgestellten Mängeln informieren sie bitte umgehend die
Fa. Hochwasserschutz Reitthaler GmbH unter Tel. 08662/49025-00